



AAT Max – Narzędzie do wyrównania anten

Zaprojektowane z myślą o precyzyjnych i niezawodnych wynikach - za każdym razem.

- ✓ Jedyne narzędzie do wyrównywania anten, akceptowane przez wszystkich operatorów w USA
- ✓ Bezpłatna funkcja wykonywania zdjęć na miejscu i osadzania ich w raportach
- ✓ Raportowanie fotograficzne linii widoczności z opcjonalnym uchwytem AntennaView Camera Mount
- ✓ Szybsze czasy akwizycji GPS/GNSS dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii GNSS
- ✓ Wytrzymała i trwała konstrukcja: aluminiowa obudowa ekranowana RF, odporna na warunki atmosferyczne
- ✓ Możliwość wysyłania raportów e-mailem bezpośrednio z miejsca pracy
- ✓ Obsługa przy użyciu dowolnego urządzenia z Wi-Fi – brak delikatnego wbudowanego ekranu czy obiektywu
- ✓ Dodatkowy interfejs USB-C umożliwia pracę AAT w środowiskach z zakłóceniami RF
- ✓ Standardowa 3-letnia gwarancja
- ✓ Brak wymogu corocznej konserwacji lub kalibracji



Zaktualizowany interfejs użytkownika skraca czas szkolenia i eliminuje bariery językowe

Specyfikacja techniczna

Dokładność azymutu (kierunku) [stopnie]

RMS	+/- .08
R95	+/- .16
R99	+/- .32 stopnia
Liczba kanałów odbiornika GPS	1408
Obsługiwane konstelacje satelitarne:	GPS L1C/A/L2P (Y)/L2C BDS B1I/B2I/B3I, GLONASS G1/G2, Galileo E1/E5a/E5b, QZSS L1/L2
Zakres przechyłu	+/- 22.5 stopni
Dokładność przechyłu	.1 stopnia *
Dokładność pozioma (ft)	1
Dokładność pionowa - MSL (ft)	3

Wymiary urządzenia

Rozmiar	43x3x2.6"
Waga	6 funtów.

Bateria

Typ	LiFePO4
Czas pracy	10 godzin
Czas ładowania	80 minut

Środowisko pracy i łączność

Temperatura pracy	-30°C do 60°C
Temperatura przechowywania	-30°C do 60°C
Wilgotność	-95%
Komunikacja	Wifi, USB-C
Format wyjściowy	PDF, CSV, Google Earth (KML)
Klasa ochrony	IP65

* Dokładność: 0,1° w zakresie od 0° do ±10°, 0,2° w zakresie od ±10,1° do ±22,5°

Zawartość zestawu

Numer części #:	Opis:
AAT Max	Do wyrównania anten kierunkowych. Zestaw zawiera: jednostkę AAT, kabel USB-C, ładowarkę do baterii oraz miękkie etui.

Montaż na panelu płaskim	Do wyrównania anten panelowych płaskich (np. Radwin 5000 JET Base Station).
--------------------------	---

Dodatkowe opcje montażowe dostępne są w przewodniku Parts & Accessories Guide lub na stronie www.sunsight.com.